
Spares SP70



1	Torch main body
82.25.008	PLASMA TORCH MAIN BODY

2	Gasket
82.25.016	O-RING (20 pieces)

3	Electrode
82.25.009	ELECTRODE (5 pieces)
82.25.025	ELECTRODE-LONG LENGHT (5 pieces)

4	Air diffuser
82.25.012	AIR DIFFUSER (2 pieces)

5	Cover
82.25.028	NOZZLE D.0,95mm 20-50A (10 pieces)
82.25.013	NOZZLE D.1,10mm 50-70A (10 pieces)
82.25.026	EXTENDED NOZZLE D.0,95mm 20-50A (5 pieces)
82.25.027	EXTENDED NOZZLE D.1,10mm 50-70A (5 pieces)
82.25.023	GOUGING NOZZLE D.0,80mm 20-45A (5 pieces)
82.25.024	GOUGING NOZZLE D.0,95mm 45-70A (5 pieces)

6	Gas nozzle
82.25.014	NOZZLE HOLDER

7	Protection cap
82.25.015	CONTACT CUTTING SHIELD CUP (3 pieces)
82.25.022	CONTACT SHIELD CUP FOR EXTENDED NOZZLE (2 pieces)
82.25.019	GOUNGING CUTTING SHIELD CUP (2 pieces)

	Compass kit
73.04.010	PLASMA CUTTING - COMPASS KIT
73.04.011	bevel tool