

TILKOBLING AV STRØM

Eksempel viser tilkobling for Actimo Evolution

12 og 24 volt

Viser forbruk og sikringsbehov for forskjellige funksjoner



Actimo Evo 12 volt

Funksjoner	volt (V)	ampere (A)	watt (W)
Kompressor luftfjæring	12	9.0	108.0
Setevarme (varme i sete & ryggputer)	12	6.0	72
Kompressor korsryggstøte	12	2.0	24.0
Ventilasjon sete og ryggpute (Activ Clima)	12	0.7	8.4

Actimo Evo 24 volt

Funksjoner	volt (V)	ampere (A)	watt (W)
Kompressor luftfjæring	24	5.0	120.0
Setevarme (varme i sete & ryggputer)	24	3.8	91.2
Kompressor korsryggstøte	24	1.5	36.0
Ventilasjon sete og ryggpute (Activ Clima)	12	0.7	8.4

TILKOBLING AV STRØM

Eksempel viser tilkobling for MSG75G Primo L, XL & XXL 12 og 24 volt

Forbruk og sikringsbehov for forskjellige funksjoner

Tilkobling pinner i Deutsch kontakt (A) og stikk adapterkabel (B)




12 volt

Funksjoner	volt (V)	ampere (A)	watt (W)
Kompressor luftfjæring	12	9.0	108.0
Setevarme (varme i sete & ryggputer)	12	6.0	72
Kompressor korsryggstøte	12	2.0	24.0

24 volt

Funksjoner	volt (V)	ampere (A)	watt (W)
Kompressor luftfjæring	24	5.0	120.0
Setevarme (varme i sete & ryggputer)	24	3.8	91.2
Kompressor korsryggstøte	24	1.5	36.0

B



AMP-FLAT PLUG TYP "N" 180 948-0
WITH FLAT PLUG TINNED 160 859-2


PIN	TYPE OF CONNECTION
1	SBE MAKE CONTACT
2	POWER SUPPLY +
3	SIGNAL GROUND -
4	SBE BREAK CONTACT
5	POWER SUPPLY -
6	GSS SIGNAL

AMP-Flachstecker Typ "N" 180 948-0
mit Flachstecker verzinnt 160 859-2
AMP-FLAT PLUGTYP "N" 180 948-0
WITH FLAT PLUG TINNED 160 859-2

☒	3+1 = Schliesser/MAKE CONTACT
☒	3+4 = Oeffner/BREAK CONTACT
☒	3+6 = Gurtschlossschalter/SWITCH FOR BUCKLE
☒	2+5 = Heizung u. Kompressor/HEATING AND COMPRESSOR

(b)

POWER SOCKET Fa.Deutsch 6-pol. = DT04-6P
CONFIGURATION WITH PIN = 1060-16-0122/1060-16-0622



PIN	TYPE OF CONNECTION
1	SBE/GSS GND
2	SBE NC
3	SBE NO
4	GND -
5	POWER +
6	GSS SIGNAL

Steckdose/POWER SOCKET Fa.Deutsch 6-pol. = DT04-6P
Belegung mit Stift/CONFIGURATION WITH PIN = 1060-16-0122

☒	1+3 = Schliesser/MAKE CONTACT
☒	1+2 = Oeffner/BREAK CONTACT
☒	1+6 = Gurtschlossschalter/SWITCH FOR BUCKLE
☒	4+5 = Heizung/HEATING
☒	4+5 = Kompressor/COMPRESSOR